

# DS-SL10

## The corrections of the Operating Instructions 3-00D-003-11 (1)

記載内容の訂正「取扱説明書」3-00D-003-01 (1)

## Las correcciones en el Manual de instrucciones 3-00D-003-21 (1)

Please note that these corrigenda have been incorporated in the Manual.

取扱説明書の記載内容に一部訂正がございますので、お客様はご確認いただけますようお願い申し上げます。

Por favor, tome nota que las seguiendas erratas han sido incorporado en el Manual.

### Operating Instructions (English)

Page 38	Wrong:	Folders for each print size (3 × 5, 4 × 6, 4 × 8, 5 × 7) are located in the “ <b>¥DNP¥DSSL10¥Template</b> ” folder of the supplied CD-ROM. Create the folder, “ <b>¥DNP¥DSSL10¥Template</b> ”, in the root folder of the CompactFlash card, and copy the folders for the sizes you want to use from the supplied CD-ROM into the created folder.
	Correct:	Folders for each print size (3 × 5, 4 × 6, 4 × 8, 5 × 7) are located in the “ <b>¥DNP¥DSSL10¥Template¥none</b> ” folder of the supplied CD-ROM. Create the folder, “ <b>¥DNP¥DSSL10¥Template¥none</b> ”, in the root folder of the CompactFlash card, and copy the folders for the sizes you want to use from the supplied CD-ROM into the created folder.

### 取扱説明書 (Japanese)

Page 40	(誤)	付属のCD-ROM の「 <b>¥DNP¥DSSL10¥Template</b> 」フォルダの下にプリントサイズごとのフォルダ (3x5、4x6、4x8、5x7) があります。コンパクトフラッシュのルートフォルダに「 <b>¥DNP¥DSSL10¥Template</b> 」フォルダを作成し、使用するサイズのフォルダをフォルダごとコピーしてください。
	(正)	付属の CD-ROM の「 <b>¥DNP¥DSSL10¥Template¥none</b> 」フォルダの下にプリントサイズごとのフォルダ (3x5、4x6、4x8、5x7) があります。コンパクトフラッシュのルートフォルダに「 <b>¥DNP¥DSSL10¥Template¥none</b> 」フォルダを作成し、使用するサイズのフォルダをフォルダごとコピーしてください。

### Manual de instrucciones (Spanish)

Pagina 38	Error:	Carpetas para cada tamaño de impresión (3 × 5, 4 × 6, 4 × 8, 5 × 7) se encuentran en la carpeta “ <b>¥DNP¥DSSL10¥Template</b> ” del CD-ROM suministrado. Cree la carpeta “ <b>¥DNP¥DSSL10¥Template</b> ” en la carpeta raíz de la tarjeta CompactFlash y copie las carpetas de los tamaños que desea utilizar del CD-ROM suministrado en la carpeta creada.
	Corrección:	Carpetas para cada tamaño de impresión (3 × 5, 4 × 6, 4 × 8, 5 × 7) se encuentran en la carpeta “ <b>¥DNP¥DSSL10¥Template¥none</b> ” del CD-ROM suministrado. Cree la carpeta “ <b>¥DNP¥DSSL10¥Template¥none</b> ” en la carpeta raíz de la tarjeta CompactFlash y copie las carpetas de los tamaños que desea utilizar del CD-ROM suministrado en la carpeta creada.